

# Att låsa upp din Huawei B593s 4G-router



**TELE2**

## **Innan du börjar:**

För att låsa upp din Huawei B593s 4G-router behöver du följande:

- **Din Huawei B593s 4G-router**
- **Ett SIM-kort som inte kommer från Tele2 eller Comviq**
- **En dator**

## **Steg 1:**

**Ta ur det Tele2 SIM-kort som sitter i din router.** SIM-kortsfacket sitter på routerns högersida (sett framifrån). För att få ut det gamla SIM-kortet trycker du det lätt inåt tills du känner ett "klick", släpp sedan, då kommer det gamla SIM-kortet att skjutas ut en bit. Därefter kan du enkelt dra ut SIM-kortet.

## **Steg 2:**

**Sätt i SIM-kort (från din nya operatör) du vill använda i routern.** Sätt i det nya SIM-kortet på samma sätt som det gamla var monterat. Tryck in det tills du känner ett "klick", då är SIM-kortet ordentligt isatt.

## **Steg 3:**

Starta din dator och öppna en webbläsare. Skriv in 192.168.1.1 i adressfältet. Du kommer nu att komma till routerns "hemsida". För att komma in i routern och göra förändringar av inställningar måste du logga in på routern. Om du inte själv ändrat användarnamn och lösenord någon gång är inloggningsuppgifterna dessa (notera att det är viktigt att skilja på små och stora bokstäver):

**Användarnamn:           admin**

**Lösenord:                admin**

## Steg 4:

Klicka på "Internet" därefter "SIM-lås" och skriv in din upplåsningskod.

Klicka på "Internet" (1) därefter "SIM-lås" (2) och skriv in din upplåsningskod (3), som du fått skickat till dig. Klicka sedan på "Skicka" (4). Routern kommer nu att startas om och du kan börja använda ditt nya SIM-kort i din router (vissa inställningar för din nya operatör kan behövas göras för att du ska kunna börja använda din router. Kontakta din nya operatör för att komma igång).

The screenshot shows the TELE2 router web interface. At the top left is the TELE2 logo. In the top right corner, there is a language dropdown menu set to 'Svenska', and links for 'Hjälp' and 'Utloggning'. Below this is a navigation bar with tabs for 'Start', 'Internet', 'LAN', 'Wi-Fi', 'Säkerhet', 'Tjänster', and 'System'. The 'Internet' tab is selected and highlighted with a red box and the number '1'. On the left side, there is a sidebar menu with options: 'Nätverksanslutning', 'APN-hantering', 'PIN-hantering', 'Internet-MTU', and 'SIM-lås'. The 'SIM-lås' option is highlighted with a red box and the number '2'. The main content area is titled 'SIM-lås' and contains the following text: 'Kontakta tjänsteleverantören för att få upplåsningskoden. Routern startar om automatiskt när USIM-kortet är upplåst.' and 'Obs! Ditt USIM-kort kommer att låsas permanent om du har försökt för många gånger.' Below this is a section titled 'SIM-låsinställningar' with two columns: 'USIM-kortstatus:' and 'USIM-kort låst'. Under 'USIM-kortstatus:', there is a label 'Upplåsningskod:' followed by an input field, which is highlighted with a red box and the number '3'. Under 'USIM-kort låst', there is a label 'Återstående försök:' followed by the value '10'. At the bottom right of the settings area, there are two buttons: 'Skicka' and 'Avbryt'. The 'Skicka' button is highlighted with a red box and the number '4'.