

Snabbguide


HDTV-box

Motorola VIP1903C

Inspelningsbar HDTV-box

Motorola VIP1963C


Allt du behöver
veta för att koppla
in din HDTV-box!




com hem

1. Förbered HDTV-boxen


Detta behöver du:




HDTV-box




Strömkabel



Programkort



Antennkabel




Nätverkskabel


Används ej:

- A. Sätt in programkortet** med streckkoden utåt/uppåt som på bilden, dvs med den rutmönstrade sidan nedåt och chipet vänt inåt.

! VIKTIGT: Du som redan har digital-tv från Com Hem ska använda det programkort som du redan har.




- B. Anslut antennkabeln** enligt bilden.



- C. Anslut HDTV-boxens strömkabel** enligt bilden.


! VIKTIGT: Var noga med att använda den strömkabel som tillhör HDTV-boxen.

Boxen startar och en grön lampa lyser på framsidan.




2. Anslut och slå på tv:n


Detta behöver du:



Fjärrkontroll med 2 st AAA-batterier



HDMI-kabel




SCART-kabel



Nätnummerlista/Nätverks-ID

- D. Koppla HDTV-boxen** till din tv med HDMI-kabeln enligt bilden.

Saknar din tv en HDMI-ingång? Använd då den medföljande SCART-kabeln!




- E. Din tv är rätt inställd** när någon av bilderna till höger visas.

Om du inte ser någon bild behöver du kontrollera till vilken HDMI-ingång du kopplat HDTV-boxen, välj sen samma ingång på din tv med hjälp av rätt knapp på din tv-fjärrkontroll.

Knapparna kan se ut så här:




- F. När bilden till höger visas är** inkopplingen klar och det är dags att göra de avslutande inställningarna med fjärrkontrollen genom att följa anvisningarna på skärmen.



Fjärrkontrollen

För att underlätta navigationen via fjärrkontrollen kan du ta hjälp av denna översikt.



Värt att veta!

- Säkerställ att det finns ett visst utrymme runt om boxen där den placerats så att god ventilation kan uppnås. Annars kan utrustningen bli för varm.
- För hjälp med anslutning av inspelningsbar dvd/video/projektor, se den gröna broschyren "Bra att läsa, bra att spara".
- Du kan enkelt beställa bredband eller telefoni från Com Hem. Gå in på comhem.se eller ring Com Hem Kundservice telefon 90 222 för att beställa eller för mer information.