

COM HEM




INSTALLATIONSGUIDE

TiVO[®]

FIBERLAN


FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER



TiVo-box




TiVo-fjärrkontroll med batterier



Dokumentation



Nätverkskabel



HDMI-kabel




Strömkabel med adapter

ÖVRIG UTRUSTNING

För att koppla ihop TiVo-boxen med ditt bredband behövs någon eller några av följande utrustningar, som du redan har eller kan köpa till. Om du väljer att inte koppla ihop TiVo-boxen med ditt bredband går du miste om en del funktioner.

SÄLJS AV COM HEM



TiVo trådlös USB-brygga



TiVo trådlös USB-brygga. Behövs vid installationsalternativ D om du vill använda mobil eller surfplatta som fjärrkontroll.

SÄLJS AV COM HEM OCH DATOR-/TV-HANDLARE

Trådlösa bredbandsroutrar och mediaomvandlare




Bredbandsroutrar



Mediaomvandlare (mediabox) utan TV-port



Mediaomvandlare (mediabox) med TV-port



COM HEM PROGRAMKORT ANVÄNDS INTE MED TIVO-BOXEN

Om du har ett programkort sedan tidigare, stoppa **inte** in det i springan på baksidan av boxen.


INSTALLATIONSGUIDE FÖR DIG SOM BOR I EN FASTIGHET MED FIBERLAN-ANSLUTNING

Börja med att se hur din Com Hem-anslutning ser ut

Någonstans i ditt hem finns troligtvis en mediaomvandlare som kan fördela olika tjänster till olika rum och olika utrustning. Mediaomvandlaren kan se ut på flera olika sätt och vi har här försökt beskriva inkopplingen så generellt som möjligt. Det är viktigt att du väljer rätt installationsalternativ beroende på om din mediaomvandlare har en port märkt med TV eller inte. Det finns även hem utan mediaomvandlare.

DATAUTTAG

Med eller utan olika typer av mediaomvandlare




KOPPLA TIVO-BOXEN TILL DITT BREDBAND

Beroende på vilken utrustning du har hemma kan du i vissa fall behöva en TiVo trådlös USB-brygga för att kunna använda samtliga funktioner i TiVo-tjänsten.

Du kan också koppla TiVo-boxen direkt till ditt Com Hem-uttag utan en koppling till bredband.


VÄLJ ETT AV INSTALLATIONSALTERNATIVEN

Välj installationsalternativ beroende på om du har en mediaomvandlare eller inte och om din mediaomvandlare har en port märkt med TV eller inte. Koppla in kablarna enligt ett av alternativen A, B, C eller D. Fortsätt sedan till sidan 6.




Med eller utan olika typer
av mediaomvandlare

A Inkoppling av TiVo-box utan bredband när du bara har tv från Com Hem*




B Inkoppling av TiVo-box när du har tv och bredband från Com Hem, utan mediaomvandlare




* Mediaomvandlaren kan se ut på flera olika sätt och vi har här försökt beskriva inkopplingen så generellt som möjligt.

C Inkoppling av TiVo-box när du har tv och bredband från Com Hem, med mediaomvandlare utan port märkt tv.*



D Inkoppling av TiVo-box när du har tv från Com Hem och bredband från Com Hem eller annan leverantör, med mediaomvandlare med port märkt tv.*



FORTSÄTT INSTALLATIONEN

Sätt på din TiVo-box, din tv och all annan utrustning som används, till exempel bredband och trådlös brygga.

Ställ in din tv så att du ser bilden från TiVo-boxen.

- Använd Source-knappen på fjärrkontrollen till din tv. Den brukar se ut så här:  AV  Source .
- Exempel: om du kopplar in HDMI-kabeln från TiVo-boxen i tv:n i HDMI in 2 väljer du HDMI in 2 med fjärrkontrollen

OBS!


Vid några tillfällen under installationen blir bilden svart på tv:n i upp till 60 sekunder. Detta är helt normalt och betyder inte att installationen har stannat.

Väljer du Engelska, ändras språket på sidor och menyer men inte på knappar och i vissa funktioner.

GENOMFÖR INSTÄLLNINGSGUIDEN I TIVO-BOXEN


Välj språk för boxens menyer

Välj Svenska eller Engelska med ▲ och ▼ på TiVo-boxens fjärrkontroll. Bekräfta val med .



Hämtar inställningsinformation

På skärmen kan du se hur installationen fortsätter, steg för steg.



Om installationen stannar

Om installationen stannar får du ett felmeddelande om detta på skärmen. Orsaken är med stor sannolikhet problem med kopplingen till Com Hems nät. Kontrollera att alla kablar sitter i ordentligt på rätt ställe. Kontrollera att bredbandet är igång. Starta om installationen, tryck på **OK**.

Viktig uppdatering

I det här skedet kan du få meddelande om att det finns en ny mjukvara tillgänglig i Com Hems nät. Bekräfta uppdatering med **OK**. Uppdateringen tar cirka 10 minuter. När uppdateringen är klar fortsätter installationen.

Ge TiVo-boxen ett namn

Markera ett av de färdiga förslagen med ▲ och ▼ och bekräfta med **OK**.

Eller hitta på ett eget namn, välj **Ange ditt eget namn** och tryck ►.


Ange namn med tangentbordet på skärmen. Markera tecken med pilknapparna och tryck **OK** för att välja.

TIPS!

Namnet påverkar inte hur TiVo-tjänsten fungerar. Om du i framtiden har fler än en TiVo-box är det praktiskt att de har olika namn.

Gratulerar

När du ser den här bilden kan du börja titta på din tv, men installationen fortsätter ytterligare en stund med att ladda upp programinformation. Låt gärna tv:n stå på ytterligare cirka 30 minuter.



DIN TIVO-FJÄRRKONTROLL KAN STYRA DIN TV

TiVo-boxen innehåller ingen volymkontroll. Ljudet måste initialt regleras på din tv, fjärrkontrollen till din tv eller ljudanläggning. Du kan göra en inställning så att du kan använda TiVo-fjärrkontrollen för att styra till exempel volymen på tv eller ljudanläggning. Följ instruktionerna i TiVo Användarguide. Vid leverans är fjärrkontrollen inställd för att styra tv-apparater från Samsung.

SCART-KABEL

Om din tv är av en äldre modell och inte har anslutning för HDMI-kabel kan du använda en SCART-kabel, som du kan köpa i tv-handeln. Om du ansluter med SCART-kabel kommer du inte att kunna se tv i HD-kvalitet.

TIPS!

Aktuell kanalplatslista hittar du alltid på comhem.se.

TIVO är ett registrerat varumärke från TiVo Inc och dess dotterbolag över hela världen.

COM HEM

