

COM HEM



INSTALLATIONSGUIDE

Trådlös tv-brygga

INTRODUKTION

Följ bara de olika stegen i den här guiden så är du snart igång med din nya trådlösa tv-brygga. Lycka till!

Tänk på att placeringen av enheterna påverkar prestandan hos den trådlösa uppkopplingen. Placera dem därför minst cirka 50 centimeter från din tv, bredbandsrouter och annan elektronisk utrustning. Placera dem stående så att luft kan cirkulera runt dem så att de inte blir för varma.

Använd kablarna som följer med i förpackningen. Gamla kablar, eller kablar som är ämnade för annan utrustning kan försämra din uppkoppling.


TIPS!

Ta bort plastfilmen som sitter på lamporna så ser du dem bättre.


FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER



Enhet för trådlös tv-brygga



Dokumentation




Ström kabel



Nätverkskabel


TRÅDLÖS TV-BRYGGA

Framifrån



- Link Quality-indikator-indikerar kvaliteten på den trådlösa länken. Grönt, gult eller rött sken.
- Access Point-enheten används som accesspunkt.
- Wireless-enheten är uppkopplad via Wi-Fi.
- Power-enheten är kopplad till elnätet.
- WPS-Wi-Fi Protected Setup. Konfigurerar automatiskt nätverksnamnet (SSID) och WPA-säkerhetsnyckeln för enheten.

Bakifrån



- 2 stycken Gigabit LAN-uttag för nätverkskabel
- Ström uttag
- Strömbrytare
- Reglage för att specificera funktion

Från sidan



- Resetfunktion

SÅ HÄR ENKELT INSTALLERAR DU DIN TRÅDLÖSA TV-BRYGGGA


Du behöver två likadana enheter för att installera en trådlös tv-brygga. I guiden refererar vi till enheterna som sändarenhet och mottagarenhet. Sändarenheten ska anslutas till din router alternativt till din mediaomvandlare beroende på om mediaomvandlare har en port märkt TV eller ej. Mottagarenheten ska anslutas till din digitalbox. Bryggorna är identiska, det spelar ingen roll vilken du kopplar till din router respektive digitalbox.

Obs! Om du redan har en nätverkskabel mellan din router och digitalbox behöver du koppla bort den innan du börjar installera din trådlös tv-brygga. Kontrollera att reglagen på sändarenheten och mottagarenheten är inställda på Auto.


INKOPPLING AV SÄNDARENHET

- 1 Har du en mediaomvandlare utan port märkt TV**
Anslut nätverkskabelns ena kontakt till valfri port (LAN 1–LAN 4) på din router. Nätverkskabelns andra kontakt ansluter du till valfri, gul port märkt GbE1 eller GbE2 på baksidan av sändarenheten.
 - Har du en mediaomvandlare med port märkt TV**
Anslut nätverkskabelns ena kontakt till till porten märkt TV på din mediaomvandlare. Nätverkskabelns andra kontakt ansluter du till valfri, gul port märkt GbE1 eller GbE2 på baksidan av sändarenheten.
- 2 Anslut strömkabeln till strömingången på sändarenheten.** Anslut den andra änden till ett eluttag. Tryck in strömbrytaren som sitter till höger om strömingången. Access Point-lampan ska nu börja blinka med ett fast grönt sken.

INKOPPLING AV SÄNDARENHET



- 3 När Access Point-lampan lyser med ett fast grönt sken är **sändarenheten** klar. Det kan ta några minuter.




TIPS!

Lyser inte Access Point-lampan efter tio minuter innebär det att enheten inte ställt in sig som en accesspunkt. Gör då följande: Ställ in enheten manuellt genom att ändra reglaget på baksidan, till höger om strömbrytaren, från Auto till Access Point. Starta om sändarenheten genom att trycka in strömbrytaren, vänta tio sekunder och tryck in strömbrytaren igen.


INKOPPLING AV MOTTAGARENHET

- 4 Placera mottagarenheten vid din digitalbox. Obs: om du i steg 3 ändrade reglaget manuellt till Access Point på sändarenheten ska du ändra reglaget på mottagarenheten från Auto till Station.
- 5 Anslut nätverkskabelns ena kontakt till nätverksporten på din digitalbox. Nätverkskabelns andra kontakt ansluter du till valfri, gul port märkt GbE1 eller GbE2 på baksidan av mottagarenheten.
- 6 Anslut strömkabeln till strömingången på mottagarenheten. Anslut den andra änden till ett eluttag. Tryck in strömbrytaren som sitter till höger om strömingången. Avvakta tills att Powerlampan lyser med ett fast grönt sken.



FORTSÄTT INSTALLATIONEN

- 7 Gå nu tillbaka till sändarenheten där du startade din installation. Tryck kort på knappen märkt WPS. WPS-lampan ska nu blinka med ett orange sken.
- 8 Inom två minuter ska du trycka kort på knappen märkt WPS på mottagarenheten. WPS-lamporna ska nu blinka med ett fast grönt sken. När WPS-lamporna på båda enheterna lyser med ett fast grönt sken är enheterna sammankopplade trådlöst. Det kan ta upp till fem minuter.




TIPS!

Om WPS-lamporna blinkar med rött sken betyder det att enheterna inte anslutit sig trådlöst. Vänta tills de blinkande lamporna släcks på båda enheterna och upprepa steg 6 och 7. Kontrollera att enheterna inte står för långt ifrån varandra.

Så här ska lamporna lysa när det är klart

På sändarenheten ska lamporna Access Point, Wireless, Power och WPS lysa med grönt sken. På mottagarenheten ska lamporna Link Quality, Power och WPS lysa med grönt sken.



TIPS!

Kontrollera kvaliteten på din trådlösa uppkoppling. Om Link Quality-lampan lyser med grönt sken är kvaliteten optimal. Orange sken indikerar att länkkvaliteten är medelgod och rött sken att länkkvaliteten är dålig. Ändra position på enheterna eller flytta enheterna närmare varandra tills lamporna lyser med grönt sken.

Detta kan till exempel påverka kvaliteten på uppkopplingen:

- Annan elektronisk utrustning
- Grannars Wi-Fi
- Tjocka väggar

COM HEM

